

**CHNT****NB1L**

Mounting Instructions  
Paigaldusjuhised  
Инструкции за монтаж  
Instrukcja montażu  
Montageanleitung  
Инструкция по монтажу  
Instructions de montage  
Asennus-ja käyttöohjeet  
Instruções de montagem  
Monteringsveiledning  
Montážní návod  
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje  
Щодо монтування  
Montaj Talimatları  
Οδηγίες Εγκατάστασης  
Instrucțiuni de montare  
Monteringsanvisning  
Montage instructies  
Monteringsvejledning  
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ  
Szerelési utasítás  
Montāžas instrukcijas  
Montavimo instrukcijos



**Caution:** Installation by electricians only

**Ettevaatust:** paigaldus elektrikud ainult

**Внимание:** инсталиране от електротехницисамо

**Uwaga:** Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

**Vorsicht:** Installation nur durch den Elektriker

**Предупреждение:** монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

**ATTENTION :** l'Installation par du personnel qualifié seulement

**Varoitus:** asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

**Atenção:** instalação pelos eletricistas somente

**Advarsel:** monteres kun av elektrikere

**Varování:** Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

**Attenzione:** installazione solo da parte di personale addestrato

**PRECAUCIÓN:** instalación por electricistas sólo

**Увага:** монтаж електрики тільки

**Dikkat :** Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

**Προσοχή:** εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

**ATENȚIONARE:** instalarea de electricieni numai

**Varning:** Monteras av behörig elektriker

**Let op:** installatie door elektriciens alleen

**Advarsel:** monteres kun af elektrikere

**Attenzjoni:** installazzjoni mill-elettriciisti biss

**Figyelmeztetés:** a telepítés a villanyszerelő csak

**Piesardzigi:** iekārtas, elektrīkiem, tikai

**Įspėjimas:** montavimą privalo atlikti elektrikai

# NB1L

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection

Lüüpinge piirik ülekoomuse kaitsega

Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита - комбиниран

Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

FI -LS Kombination

Автоматы дифференциальные

Disjoncteur circuit fonctinné au courant résidu avec protection surchargé

Vikavirtasuojakytkinyhdistelmä

Inerruptor diferenciado eletrónoco(sem proteção contra sobrecorrente)

Jordfeilautomat

Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Interruttore magnetotermico differenziale

Interruptores diferenciales electrónicos(sin

Protección contra sobrecorrientes)

Залишковий поточного Operated автоматичнийвимикач з перевантаження по струмузахисту

Kaçak Akım Koruma Anahtarlı Otomat

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου

Protectie curent operat întrerupător de Circuit cu supra-curent rezidual

Personskyddsautomat / Jordfelsautomat

Resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming


Kombirelæ

Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejjed

Maradék jelenlegi üzemeltetett Circuit Breaker a túlzott földelés

Strāvas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību

Srovės nuotekio relė su automatinio jungklio funkcija



# 1

Installation  
Paigaldamine  
Инсталиране  
Instalacja  
Installation  
Установка


Installation  
Asennus  
Instalação  
Installasjon  
Instalace  
Installazione


Instalación  
Установка  
Kurulum  
Εγκατάσταση  
Instalare  
Installera

Installeren  
Installation  
Installazzjoni  
Telepítés  
Instalēt  
İdiegti

1

( mm )





Red  
 Punane  
 Червен  
 Czerwony  
 Rot  
 Красный  
 Rouge  
 Punainen  
 Vermelho  
 Rød  
 Červené  
 Rosso


Rojo  
 Червоний  
 Kırmızı  
 Kókkino  
 Roşu  
 Röd  
 Rood  
 Rød  
 Ahmar  
 Piros  
 Sarkans  
 Raudona

Green  
 Roheline  
 Зелен  
 Zielony  
 Grün  
 Зеленый  
 Vert  
 Vihreä  
 Verde  
 Grøn  
 Zelená  
 Verde


Verde  
 Зелений  
 Yeşil  
 Πράσινο  
 Verde  
 Grön  
 Groen  
 Grøn  
 Hódor  
 Zöld  
 Zaiš  
 Žalias

---

3





TH35-7.5 DIN Rail







---

4



In (A)	S(Cu) mm <sup>2</sup>
2, 4, 6	1.0
10, 13	1.5
16, 20	2.5
25	4
32	6
40	10



Test regularly

Kontrollige regulaarselt

Редовно изпитване

Regulare badania

Regelmäßiger Test

Периодический тест

Test périodique

Testaa säännöllisesti

Teste regular

Test regelmessig

Pravidelný test

Test regolare

Ensayo periódico

Перевірити регулярно

Düzenli sinama

Δοκιμή τακτικά

Teste regulate

Regelbunden provning

Regelmatig testen

Test regelmæssigt

Ittestja reglament

Rendszeres vizsgálat

Regulāri pārbaudīt

Reguliarus testas

## Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

NB1L

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,  
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: [global-sales@chint.com](mailto:global-sales@chint.com)

Website: <http://en.chint.com>

